

PROGRESS®

Est. 1931

3-DELIGE PANNENSET

VOÓR HET EERSTE GEBRUIK

Grondig met de hand wassen.

Activeer de anti-aanbaklaag door de binnenkant van de pan in te smeren met plantaardige olie. Verwarm de pan vervolgens voorzichtig en laat hem goed afkoelen. Veeg de pan dan schoon met een zachte doek.

HET KOOKGEREI GEBRUIKEN



Geschikt voor gas-, halogeen- en inductiekookplaten en voor keramische en elektrische kookplaten.

Niet geschikt voor gebruik in een oven of magnetron, onder een grill, op open vuur, op de barbecue of om te frituren.

Voorkom dat de zachte coating op de handgrepen verbranden. Plaats de pan daarom niet op pitten die groter zijn dan de bodem en zorg dat er geen vlammen langs de zijanten komen.

Geschikt voor gebruik met keukengerei van hittebestendig plastic, siliconen, hout of metaal wanneer u het apparaat gebruikt onder normale omstandigheden.

Snijd geen voedsel in uw pan, aangezien dit het oppervlak kan beschadigen.

Voorkom dat een lege pan oververhit raakt.

Gebruik de pan niet op hoge temperatuur.

De anti-aanbaklaag is alleen geschikt voor middelhoge temperaturen.

Laat de pan nooit onbeheerd achter terwijl deze wordt gebruikt en zorg ervoor dat de keuken goed wordt geventileerd. Keramische kookplaten zijn vatbaar voor krassen bij het verplaatsen van de pan. Minimaliseer schade door de pan op te tillen en neer te zetten en deze niet te verschuiven over de kookplaat.

Schroeven op de pan kunnen na verloop van tijd losraken. Draai de schroeven indien nodig weer vast met een schroevendraaier.

Wees voorzichtig met de schroeven van glazen deksels: als ze te vast zijn gedraaid, kan het deksel beschadigd raken.

HET KOOKGEREI REINIGEN

Laat de pan goed afkoelen voordat u deze verplaatst of reinigt.

Hoewel deze pan vaatwasmachinebestendig is, raden we u aan om de pan handmatig af te wassen. Zo blijft de afwerking behouden.

Was de pan in een warm sopje met een mild afwasmiddel en een zacht doekje. Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen, schuurmiddelen of -sponzen. Goed afspoelen en laten drogen.

Gebruikt u een vaatwasmachine, haal de pan dan uit de machine zodra de cyclus voltooid is en droog hem grondig af.

Gebruik om hardnekkige vlekken te verwijderen een niet-schurend kunststoffen doekje of sponsje met een warm sopje.

Laat de pan niet langdurig weken in water.

OPBERGEN

Berg de pan niet op als deze nog nat is.
Bewaar de pan op een schone,
droge plaats.

Als u meerdere pannen op elkaar stapelt,
doe er dan een papertje tussen om krassen
of andere schade te voorkomen.

LET OP

Zorg ervoor dat de handgrepen niet boven
aangrenzende pitten of over de rand van
de kookplaat komen.

De handgrepen van de pan kunnen tijdens
gebruik heet worden. Gebruik altijd
hittebestendige ovenwanten om de pan
te verplaatsen.

Laat de pan niet droogkoken. Hierdoor
trekt de pan krom.

Laat een hete pan niet in
aanraking komen met koud water of
andere koude vloeistoffen.

Als de pan oververhit raakt, laat hem dan
afkoelen tot kamertemperatuur voordat u
hem van de kookplaat haalt. Controleer de
staat en veiligheid van de pan voordat u
deze opnieuw gebruikt. Als er tekenen van
beschadiging zijn, dient u de pan op de
juiste wijze weg te gooien.

Bewaar deze informatie voor
toekomstige raadpleging.

Bent u niet tevreden met het apparaat of
hebt u verdere vragen, neem dan contact
op met de verkoper.

Gedistribueerd door:

UP Global Sourcing UK Ltd.,
Victoria Street,
Manchester OL9 0DD. VK.

Gemaakt in China.

CD040320/MD000000/V1